Deutsche FREMO Bahn Direktion Göttingen-Geismar

Gültig vom 17. August-19. August 2012

Buchfahrplan

Wehmingen 2012 Dienst 6 Dienstbeginn 15:30



enthält die Fahrpläne für die

Personen-, Güter-, und Leerzüge der Strecken

Rotterdam – Drei-Annen-Hohne – Friedrichshöhe – Albrechtshaus Kaaps End

sowie

Zugbildungsvorschriften

für die in diesem Plan behandelten Züge

Auch für Dritte

Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen

```
G = Güterzug
GmP = Güterzug mit Personenbeförderung
PmG = Personenzug mit Güterbeförderung
Pt = Personentriebwagen
Lr = Leerreisezug
Kpe = Kaaps-End
Rdm = Rotterdam
Fdh = Friedrichshöhe
Daw = Drei Annen Hohne
Goy = Goyatz
Abh = Albrechtshaus
Law = Laasow
Goy = Goyatz
GWW = große weite Welt (H0, H0e, ...)
Fdl = Fahrdienstleiter
Tf = Triebfahrzeugführer
Tfz = Triebfahrzeug
Zub = Zugbegleiter
Ra 10 = Rangierhalttafel
So 5 = Trapeztafel [DR]
Ne 1 = Trapeztafel [DB]
Zp 1 = Achtung (Ein mäßig langer Pfiff)
Zp 6 = Kommen (Pfeifsignal lang – kurz – lang) [DR]
Zp 9 = Abfahren
Zp 11 = Kommen (Pfeifsignal lang – kurz – lang) [DB]
Ak
= Ankunftsmeldung
= "Zug (Nummer) in (Zuglaufstelle, Uhrzeit)."
Fa
= Fahranfrage
= "Darf Zug (Nummer) bis (Name der Zuglaufstelle) fahren?"
\mathbf{Fe}
= Fahrerlaubnis
= "Zug (Nummer) darf (Uhrzeit) bis (Name der Zuglaufstelle) fahren."
= "Nein, warten."
Vm
= Verlassensmeldung
```

= "Zug (Nummer) hat (Name der Zuglaufstelle) verlassen."

Ablauf einer Zugfahrt im vereinfachten Nebenbahndienst

Vor Beginn der Zugfahrt stellt der Zugführer im Abgangsbahnhof an den Zugleiter die Fahranfrage (Fa).

Dieser prüft das Freisein der Strecke bis zur nächsten fahrplanmäßig vorgesehenen Zuglaufstelle und erteilt dem

Zug die Fahrerlaubnis (Fe) bzw. verweigert sie.

Die Fahrerlaubnis gilt in der Regel bis in die genannte Zuglaufstelle. Ist die Zuglaufstelle nicht frei, kann die

Fahrerlaubnis auch nur bis zur Trapeztafel lauten. Dann darf der Zug erst einfahren, wenn er durch Zp 6 (Langkurz-

lang), bzw. mündlich oder fernmündlich dazu beauftragt wird.

Nach Ankunft in der Zuglaufstelle gibt der die Ankunftsmeldung (Ak). Diese kann mit einer weiteren Fahranfrage verbunden werden.

Bei Zugkreuzungen übernimmt der Zugführer des zuerst einfahrenden Zuges die Sicherung des Fahrweges für

den zweiten Zug. Beim Verlassen der Zuglaufstelle durch den zweiten Zug, sind alle Weichen in Grundstellung

zu bringen. Die Hauptgleise müssen nach der Ausfahrt des Zuges frei sein.

Beim Rangieren in einer Zuglaufstelle ist zu beachten, das nicht ohne Erlaubnis des Zugleiters über die

Einfahrweiche bzw. Ra 10 rangiert werden darf.

Die Ausnahmen sind:

es sind keine Zuglaufmeldungen (Ak, Fe) für die Zuglaufstelle zu geben.

es wird nach Erteilen der Fahrerlaubnis in Fahrtrichtung rangiert.

Soll mit Fahrzeugen aus einem Nebengleis in ein Hauptgleis rangiert werden, ist für die Zuglaufstelle eine

Rangiererlaubnis einzuholen.

Nach Beenden des Rangierens ist eine Abstellmeldung zu geben.

Dazu müssen die Hauptgleise von allen Fahrzeugen geräumt, die Weichen in der Grundstellung und (wenn

gefordert) verschlossen sein.

Eine Verlassensmeldung (Vm) ist auf unbesetzten Zuglaufstellen zu geben, wenn dies zur Regelung der

Zugfolge notwendig ist. Sie darf erst gegeben werden, wenn der Zug die Zuglaufstelle verlassen hat und an der

Trapeztafel der Gegenrichtung vorbeigefahren ist.







Zugdienstbeginn 15:45 Ende 17:20

GmP 33

TFZ: 99

Last: 20 Achsen

Zugbildung

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung		
1	Rotterdam	Kaaps End			
2	Rotterdam	Friedrichshöhe			
3	Rotterdam	Drei Annen Hohne	Frachten \rightarrow Goyatz		
4	Rotterdam	Drei Annen Hohne			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage	Höchst							
der	ge-	Betriebsstelle	Trapez	Ankunf	Abfahrt	Kreuzung	Überholun	Zugmeldungen
	schwin			t			g	
_	digkeit							
km	km/h							
0	40	Rotterdam			15:45			Fa
5,5		Drei Annen Hohne		16:00	16:25			Ak, Fa
12,3		Friedrichshöhe		16:35	17:00			Ak, Fa
14,4		Albrechtshaus			17:05			
15,8		Kaaps-End		17:20				Ak

Zugdienstbeginn 18:45 20:35

Ende

GmP 34

TFZ: 99

Last: 20 Achsen

Zugbildung

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung		
1	Kaaps-End	Friedrichshöhe			
2	Kaaps-End	Drei Annen Hohne	Frachten \rightarrow Goyatz		
3	Kaaps-End	Drei Annen Hohne			
4	Kaaps-End	Rotterdam			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage	Höchst							
der	ge-	Betriebsstelle	Trapez	Ankunf	Abfahrt	Kreuzung	Überholun	Zugmeldungen
	schwin			t			g	
sstelle	digkeit							
km	km/h							
15,8	40	Kaaps-End			18:45			Fa
14,4		Albrechtshaus		19:00	19:15			
12,3		Friedrichshöhe		19:20	19:45			Ak, Fa
5,5		Drei Annen Hohne	Halt	19:55	20:20	T25		Ak, Fa
0		Rotterdam		20:35				Ak