

**D e u t s c h e F R E M O B a h n**  
**Direktion Göttingen-Geismar**

---

Gültig vom 17. August-  
19. August 2012

# Buchfahrplan

**Wehmingen 2012**

**Dienst 8**

**Dienstbeginn 19:00 Uhr**



enthält die Fahrpläne für die

**Personen-, Güter-, und Leerzüge**  
der Strecken

**Rotterdam – Drei-Annen-Hohne – Laasow - Goyatz**

sowie

**Zugbildungsvorschriften**  
für die in diesem Plan behandelten Züge

**Auch für  
Dritte**

## Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen

**G = Güterzug**

**GmP = Güterzug mit Personenbeförderung**

**PmG = Personenzug mit Güterbeförderung**

**Pt = Personentriebwagen**

**Lr = Leerreisezug**

**Kpe = Kaaps-End**

**Rdm = Rotterdam**

**Fdh = Friedrichshöhe**

**Daw = Drei Annen Hohne**

**Goy = Goyatz**

**Abh = Albrechtshaus**

**Law = Laasow**

**Goy = Goyatz**

**GWV = große weite Welt (H0, H0e, ...)**

**Fdl = Fahrdienstleiter**

**Tf = Triebfahrzeugführer**

**Tfz = Triebfahrzeug**

**Zub = Zugbegleiter**

**Ra 10 = Rangierhalttafel**

**So 5 = Trapeztafel [DR]**

**Ne 1 = Trapeztafel [DB]**

**Zp 1 = Achtung (Ein mäßig langer Pfiff)**

**Zp 6 = Kommen (Pfeifsignal lang – kurz – lang) [DR]**

**Zp 9 = Abfahren**

**Zp 11 = Kommen (Pfeifsignal lang – kurz – lang) [DB]**

**Ak**

= Ankunftsmeldung

= „Zug (Nummer) in (Zuglaufstelle, Uhrzeit).“

**Fa**

= Fahranfrage

= „Darf Zug (Nummer) bis (Name der Zuglaufstelle) fahren?“

**Fe**

= Fahrerlaubnis

= „Zug (Nummer) darf (Uhrzeit) bis (Name der Zuglaufstelle) fahren.“

= „Nein, warten.“

**Vm**

= Verlassensmeldung

= „Zug (Nummer) hat (Name der Zuglaufstelle) verlassen.“

## **Ablauf einer Zugfahrt im vereinfachten Nebenbahndienst**

**Vor Beginn der Zugfahrt stellt der Zugführer im Abgangsbahnhof an den Zugleiter die Fahranfrage (Fa).**

**Dieser prüft das Freisein der Strecke bis zur nächsten fahrplanmäßig vorgesehenen Zuglaufstelle und erteilt dem**

**Zug die Fahrerlaubnis (Fe) bzw. verweigert sie.**

**Die Fahrerlaubnis gilt in der Regel bis in die genannte Zuglaufstelle. Ist die Zuglaufstelle nicht frei, kann die**

**Fahrerlaubnis auch nur bis zur Trapeztafel lauten. Dann darf der Zug erst einfahren, wenn er durch Zp 6 (Langkurz-**

**lang), bzw. mündlich oder fernmündlich dazu beauftragt wird.**

**Nach Ankunft in der Zuglaufstelle gibt der die Ankunftsmeldung (Ak). Diese kann mit einer weiteren Fahranfrage verbunden werden.**

**Bei Zugkreuzungen übernimmt der Zugführer des zuerst einfahrenden Zuges die Sicherung des Fahrweges für**

**den zweiten Zug. Beim Verlassen der Zuglaufstelle durch den zweiten Zug, sind alle Weichen in Grundstellung**

**zu bringen. Die Hauptgleise müssen nach der Ausfahrt des Zuges frei sein.**

**Beim Rangieren in einer Zuglaufstelle ist zu beachten, das nicht ohne Erlaubnis des Zugleiters über die Einfahrweiche bzw. Ra 10 rangiert werden darf.**

**Die Ausnahmen sind:**

**es sind keine Zuglaufmeldungen (Ak, Fe) für die Zuglaufstelle zu geben.**

**es wird nach Erteilen der Fahrerlaubnis in Fahrtrichtung rangiert.**

**Soll mit Fahrzeugen aus einem Nebengleis in ein Hauptgleis rangiert werden, ist für die Zuglaufstelle eine**

**Rangiererlaubnis einzuholen.**

**Nach Beenden des Rangierens ist eine Abstellmeldung zu geben.**

**Dazu müssen die Hauptgleise von allen Fahrzeugen geräumt, die Weichen in der Grundstellung und (wenn gefordert) verschlossen sein.**

**Eine Verlassensmeldung (Vm) ist auf unbesetzten Zuglaufstellen zu geben, wenn dies zur Regelung der**

**Zugfolge notwendig ist. Sie darf erst gegeben werden, wenn der Zug die Zuglaufstelle verlassen hat und an der**

**Trapeztafel der Gegenrichtung vorbeigefahren ist.**

**Zugdienstbeginn 19:15  
19:40**

**Ende**

**T25**

**TFZ: T41**

**Last: 2 Achsen**

**Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	Goyatz	Drei Annen Hohne	Triebwagen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Trapez	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung	Überholung	Zugmeldungen
27,8	40	Goyatz			19:15			Fa
19,6		Lassow		19:25	19:30			
5,5		Drei Annen Hohne		19:40				Ak

**Zugdienstbeginn 20:05  
20:30**

**Ende**

**T26**

**TFZ: T41**

**Last: 2 Achsen**

**Zugbildung**

Gruppe	Von	Nach	Bemerkung
1	Drei Annen Hohne	Goyatz	Triebwagen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	Trapez	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung	Überholung	Zugmeldungen
5,5	40	Drei Annen Hohne			20:05			Fa
19,6		Lassow		20:15	20:20			
27,8		Goyatz		20:30				Ak